



solara pl gancho.

Manual de Instalação


LUMINACRIL® ITAIM




(1) Certifique-se de que o local suporta o peso da luminária.



(2) Instale a luminária encaixando o suporte no perfilado.



(3) Realize as conexões elétricas.



(4) Luminária solara instalada.

Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:

MODULAÇÃO: